

Bruger-manual BlueSecure

Alarm frakoblet
12:00 Jan 02 1

Alarmen viser status, klokke, dato samt aktuel område.

Skift mellem område 1 & 2
Hold * & # inde i 3 sek.

Område 1
Område 2 V

OK

Vælg område og afslut med OK

Tast: Brugerkode + OK for at komme ind i brugermenuen.
Forlad menu ved at taste , til der atter står klokke i display

Tilkoble

OK

Tilkoble det aktuelle område.

Frakoble

OK

Frakoble det aktuelle område.

 Deltilkobl.Dag

OK

Dag del-tilkobler det aktuelle område.

 Detilkobl.Nat

OK

Nat del-tilkobler det aktuelle område.

Tid og Dato

OK

Indstilling af tid og dato.

Forbikoble

OK

Forbikoble zoner.
Vælg zoner, der skal forbikobles og tryk ok, afslut med 

Strømstyring

OK

Tænd / sluk for strømenheder.
Ikke tilgængelig i Danmark

Log

OK

Log.
Bladre gennem log med  & , afslut med 

Kode Indstill.


OK

Brugerkoder.
Oprettelse, ændring & sletning af brugerkoder. **Kun muligt fra område 1**


1. Vælg aktuel bruger og tast OK.

1) **** ▲
2) ▼

2. Indtast ny brugerkode og afslut med **OK**.



3. Gentag brugerkode og tast **OK**.



4. Indtast navn på brugeren og afslut med **OK**.



Tasterne har følgende funktioner:

1	1 , ! ? - () @ /
2	2 A B C a b c
3	3 D E F d e f
4	4 G H I g h i
5	5 J K L j k l
6	6 M N O m n o
7	7 P Q R S p q r s
8	8 T U V t u v
9	9 W X Y Z w x y z
0	0 <space> / - & ' . " + :
↶	Slet karakter og gå baglæns

☞ Maks. længde på navn er 10 karakterer.

☞ Hvis intet navn programmeres vil koden vises som ****.


Slet brugerkode

Alle programmerede brugerkode kan slettes.

Vælg en eksisterende kode og tast **OK**.



Bekræft sletning af den valgte brugerkode med **OK**, afslut med **G**



Dobbelt taste funktioner: Panik (1+ 3), brand (4+ 6) og Medicinsk (7+ 9)

Fjernkontrol

Centralen kan blive kontrolleret via SMS.
Kommandoer sendes via SMS beskeder.

SMS fjernkontrol kommando oversigt:

Kommando	Resultat
00	Status forespørgelse.
10	Frakobling
11	Tilkobling
80	Deaktiver udgang
81	Aktiver udgang

Der er 2 muligheder for fjernkontrol.

1: Med bekræftelsesmeddelelse.

Trin 1. Åben en ny sms-besked på din mobiltelefon.

Trin 2. Indtast dit SMS kodeord, som er programmeret under mastermenuen i centralen.

(Se "SMS kodeord" på side 7 i mastermanualen eller spørg din installatør)

Trin 3. Indtast et mellemrum.

Trin 4. Indtast område nr. + brugerkode

Trin 5. Indtast et mellemrum.

Trin 6. Indtast kommando.

Trin 7. Indtast et mellemrum.

Trin 8. Indtast 00.

Trin 9. Send beskeden til det mobilnummer, der sidder i din central

Trin 10. Vent til panelet sender en bekræftelsesmeddelelse tilbage.

Formatet vil være:

"Bekræftelse, (SMS kodeord) (PIN kode)
(Kommando) 00 "

Kun når centralen modtager en gyldig kommando, vil der blive sendt en bekræftelsesmeddelelse.

Eksempel:

Hvis du sender denne kommando til centralen, vil den udføre en tilkobling af område 1, og sende en bekræftelsesmeddelelse retur:

Ex: ALARM_11234_11_00

ALARM	= SMS kodeord
	= Mellemrum
1	= Område 1
1234	= Bruger pinkode
	= Mellemrum
11	= Kommando for tilkobling
	= Mellemrum
00	= Anmodning bekræftelsesbesked

Bekræftelsesmeddelelse vil være:

"Bekræftelse, ALARM 11234 11 00"

2. Uden bekræftelsesmeddelelse

Trin 1. Åben en ny sms-besked på din mobiltelefon.

Trin 2. Indtast dit SMS kodeord, som er programmeret under mastermenuen i centralen.

(Se "SMS kodeord" på side 7 i mastermanualen eller spørg din installatør)

Trin 3. Indtast et mellemrum.

Trin 4. Indtast område nr. + brugerkode

Trin 5. Indtast et mellemrum.

Trin 6. Indtast kommando.

Trin 7. Send beskeden til det mobilnummer, der sidder i din central

Centralen vil ikke sende en

bekræftelsesmeddelelse retur.